



Eine schöne Art Stil zu zeigen.



Stellen Sie sicher, dass der ekey dLine Fingerprint nur an den ekey dLine Controller angeschlossen wird.
Der Fingerprint ekey FS-Arte darf nur an den Steuerungseinheiten Integra Plus oder Micro Plus angeschlossen werden.

D PFLEGEHINWEISE FÜR DEN FINGERSCANNER

Das System ist grundsätzlich wartungsfrei.

Falls der Fingerscanner verschmutzt, reinigen Sie ihn mit einem feuchten (nicht nassen), nicht kratzenden Tuch. Geeignet sind Wattestäbchen, Mikrofaser- und Brillentücher.



Nicht geeignet sind sämtliche Baumwolle enthaltenden Stoffe, Papierhandtücher und Papiertaschentücher, Küchenschwämme, befeuchtete Geschirrtücher und Küchenrollen.

Gehen Sie behutsam im Sensorflächenbereich vor.

Verwenden Sie zum Befeuchten reines Wasser ohne Reinigungsmittelzusätze.
Achten Sie darauf, dass Sie bei der Reinigung des Edelstahlgriffes mit Edelstahlreinigern oder Politur nicht gleichzeitig auch den Fingerscanner reinigen.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem Fingerscanner.